



FIG.1) POSIZIONARE LA BASE DELLA STRUTTURA DEL SOTTOEROGATORE / CABINET



FIG.2) APPOGGIARE SOPRA LA BASE IL SOTTOEROGATORE



FIG.3) VISTA ASSEMBLAGGIO



FIG.4) POSIZIONARE LA PARTE SUPERIORE DELLA STRUTTURA SOPRA AL SOTTOEROGATORE



FIG.8) **IN CASO DI CABINET** NON MONTARE LA BULLONERIA NELLA PARTE SUPERIORE



FIG.7) **IN CASO DI SOTTOEROGATORE** MONTAGGIO TERMINATO INSERENDO LA BULLONERIA NELLA PARTE SUPERIORE



FIG.6) MONTARE LE 4 BARRE LATERALI DELLA STRUTTURA CON SOLTANTO LA BULLONERIA NELLA PARTE INFERIORE



FIG.5) VISTA ASSEMBLAGGIO



FIG.9) POSIZIONARE IL CASSONE SOPRA ALLA PARTE SUPERIORE DELLA STRUTTURA



FIG.10) CASSONE APPOGGIATO SOPRA ALLA STRUTTURA DEL SOTTOEROGATORE



FIG.11) INSERIRE DAL BASSO IL BULLONE CHE PASSI DENTRO AL FORO SUPERIORE DELLA BARRA LATERALE, STRUTTURA E CASSONE.



FIG.12) VISTA CABINET MONTATO.